

## **Allgemeine Sicherheitshinweise für Feuerstellen, Grills und Gartenkamine**

Kontakt:

Wargo Krzysztof Rogala, Zakaszewskiego 10, 66-300 Miedzyrzecz, Polen

E-Mail: info@wargo.pl

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

**Achtung!** Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

#### **1. Aufstellung und Standort:**

- a. Stellen Sie Feuerstellen, Gartenkamine und Grills aus Stahl auf einer stabilen, feuerfesten Unterlage auf.
- b. Halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu brennbaren Materialien (Holz, Textilien, Möbel usw.) und mindestens 1 Meter Abstand zu Wänden und anderen Strukturen ein.
- c. Benutzen Sie diese Geräte nur im Freien und unter freiem Himmel – niemals in geschlossenen Räumen.

#### **2. Wetterbedingungen beachten:**

- a. Benutzen Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind oder Trockenheit, um Funkenflug zu vermeiden.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig gelöscht ist, bevor ein Sturm oder Regen erwartet wird.

### **Handhabung und Betrieb**

#### **1. Brennstoffe:**

- a. Verwende nur zugelassene Brennstoffe wie getrocknetes, unbehandeltes Holz oder Holzkohle. Keine leicht entflammaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin oder Spiritus) als Anzünder verwenden!
- b. Verwende keine Abfälle, Karton oder Papier, da diese starken Funkenflug und unkontrolliertes Feuer verursachen können.

#### **2. Zünd- und Löschvorgang:**

- a. Zünde die Feuerstelle oder den Grill nur unter Aufsicht an und halte immer einen Feuerlöscher, Sand oder Wasser in der Nähe bereit.
- b. Lösche das Feuer nach der Nutzung vollständig und lasse die Glut abkühlen. Entsorgen Sie die Asche nur, wenn sie vollständig abgekühlt ist.

#### **3. Temperatur:**

- a. Beachte, dass sich Stahl sehr stark aufheizt und lange Zeit extrem heiß bleibt. Vermeide direkten Kontakt mit der Oberfläche während und nach dem Betrieb.
- b. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe und geeignete Werkzeuge, um Verbrennungen zu vermeiden.

## **Aufsicht und Schutzmaßnahmen**

### **1. Kinder und Haustiere fernhalten:**

- a. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherem Abstand und lassen Sie die Feuerstelle, den Kamin oder den Grill niemals unbeaufsichtigt.
- b. Informieren Sie alle Anwesenden über die potenziellen Gefahren.

### **2. Achten auf Funkenflug:**

- a. Halten Sie einen Funkenfang oder eine Abdeckung bereit, um Funkenflug zu reduzieren und das Risiko von Bränden zu minimieren.
- b. Besonders bei trockenem Gras oder Laub sollten Sie auf Funkenflug achten und nicht die Feuerstelle abschirmen.

### **3. Notfälle:**

- a. Im Brandfall umgehend den Notruf alarmieren und, falls möglich, das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen.
- b. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden oder Korrosion und lassen Sie es ggf. reparieren oder austauschen, um die Sicherheit zu gewährleisten.