

	<b>Colors:</b> 
<b>Merchandise:</b> Gerany Ng	<b>Designer:</b> Ivan Cheng
<b>Finish Date:</b> 6 Oct 2021	<b>Release Date:</b> 7 Oct 2021
<b>Packaging size:</b> 180x200 mm	<b>Packaging type:</b> Hangtag

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

Hergestellt für:  
 HELLWEG - Ihr Baufreund  
 Einkaufsgesellschaft m.b.H.  
 Neubauzeile 102  
 A-4030 Linz

**ALU-MARKTSCHIRM »LUCCA«**

- Ø ca. 300 cm
- Polyesterbespannung
- anthrazit
- Kurbelöffnung und Knickfunktion

Art.-Nr. 730719

2 073071 900003

Min.  
40 kg

Knick-  
funktion

50 +  
UV-Schutz nach  
ASTM C 800

Höhe in cm ca.

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

## WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.

**!** Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

**Sicherheitshinweise**

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können

schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbarbesitzer.

**Generelle Sicherheitshinweise und Warnungen**

- Das Produkt ist für die Verwendung als Sonnenschutz vorgesehen. Das Produkt darf nur im privaten Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) verwendet werden. Es darf nicht im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Das Produkt darf nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm verwendet werden.
- **Warnung! Lebensgefahr!** Das Produkt darf nicht als Kletter- oder Spielgerät verwendet werden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf den Schirm klettern oder sich an ihn hängen. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- **Vorsicht Verletzungsgefahr!** Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, kann eine sichere Benutzung des Produktes gewährleistet werden. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Benutzen Sie jedoch zusätzliche Sonnenschutzmittel, da das Produkt sie nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützt.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produktes auf die richtige Stabilität.
- Bewegen Sie das Produkt nur im geschlossenen Zustand.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig aufgespannt wurde, bevor Sie es benutzen.
- **Brandgefahr!** Das Produkt besteht aus entflammbarem Material. Halten Sie es fern von offenem Feuer, Grills, Gasherden, Terrassenheizstrahlern etc.
- Angehängte Gegenstände (z. B. Kleidung) können die Stabilität des Produktes ungünstig beeinflussen. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt und die Querstreben.
- **Quetschgefahr!** Öffnen und schließen Sie das Produkt vorsichtig. Achten Sie besonders auf Ihre Finger.

1
2

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm. Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen geschlossen an einem geschützten Ort unter.
- Das Produkt ist bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schnee zu schließen. Das Produkt mit einem Band oder einer Hülle sichern, da dieser eventuell vom Wind umgeworfen oder weggehweht werden kann. Dies kann zu Schäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass sich beim Öffnen und Schließen des Produktes keine Personen im Öffnungs- und Schließbereich aufhalten.
- Lehnen Sie sich nicht gegen das Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem geeigneten Schirmständer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
- Plötzlich auftretende Wetterveränderungen können eine Beschädigung des Schirms verursachen. Lassen Sie das geöffnete Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie das Produkt und decken Sie es mit einer geeigneten Schutzhülle ab.

**Lieferumfang**

1x untere Schirmstange (2)  
 1x obere Schirmstange (1) mit Schirmdach

**Montage**

Sie benötigen:

3
4

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

**1**

**2**

**3**

**4**

5
6

**Produkt aufstellen und öffnen**

- Verbinden Sie die untere (2) mit der oberen Schirmstange (1), bis die Stangen einrasten.
- Setzen Sie das geschlossene Produkt in den Schirmständer (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und sichern Sie ihn.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die für das Produkt in der vorliegenden Größe ausgelegt sind. Er muss ein Mindestgewicht von 40 kg haben, damit das Produkt fest und sicher steht.
- Beachten Sie bezüglich der Mindesteinstecktiefe des Produktes die Angaben des Schirmständer-Herstellers.
- Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich das Produkt frei öffnen lässt. Halten Sie ausreichend Abstand zu den anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.
- Das Produkt leicht mit der Hand öffnen.
- Öffnen Sie das Produkt, indem Sie die Kurbel (4) im Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Schieber am Stopper (5) anschlägt.

**Produkt neigen**

7
8

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

**Reinigung und Pflege**

- Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Reinigen Sie den Schirm ausschließlich mit klarem Wasser oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm.

**Aufbewahrung**

- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie das Produkt ein.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Einlagern und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen wie z.B. Sturm, Hagel und/oder Frost an einen geschützten Ort.

**Technische Daten**

Höhe ca. 238 cm  
 Maße Schirm: ca. Ø 300 cm  
 Gewicht Schirmständer (nicht im Lieferumfang): mind. 40 kg

**Entsorgung**

Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

**Schirm schließen**

- Das Produkt zuerst in die senkrechte Position bringen (siehe Produkt neigen).
- Schließen Sie den Sonnenschirm, indem Sie die Kurbel (4) gegen den Uhrzeigersinn so lange drehen, bis das Produkt geschlossen ist.

7
8

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten