

1



Das beiliegende Reinigungstuch aus der Verpackung nehmen.

2



Den Fensterrahmen an der Innenseite umlaufend mit dem Reinigungstuch reinigen.

3



Das Befestigungsband umlaufend im Fenster montieren und fest andrücken.

4



2 Stunden warten, damit der Kleber seine volle Haftkraft entfalten kann.

5



Das Gewebe fest an das Befestigungsband andrücken.

6



Das überstehende Gewebe mit dem beiliegenden Cutter-Messer abschneiden.

○ ● Dieses Produkt gibt es in verschiedenen Farbvarianten.