



## Komponenten der Mischer

1	SCHWENKFUSS	18	SCHRAUBE 5 X 18 ZN
2	SCHRAUBE M10 X 70	19	SCHUTZ L+D
3	MUTTER M10	20	SCHRAUBE M10 X 25
4	UNTERLEGSCHIEBE A10	21	HALTERUNG
5	SCHWENKACHSE UNTEN	22	JOCH + TROMMEL UNTEN
6	RAD	23	FEDER
7	SICHERUNGSSCHEIBE Ø 20	24	SHELLE
8	SCHWENKACHSE OBEN	25	BETONMISCH SCHAUFEL
9	HANDRAD	26	ZAHNKRANZ
10	HEBEL	27	UNTERLEGSCHIEBE A8
11	GUMMIHALTER	28	SCHRAUBE M8 X 25
12	MUTTER M12	29	TROMMEL OBEN
13	SCHRAUBE M12 X 45	30	MOTORHAUS (KPL.)
14	SCHRAUBE M8 X 70	31	RIEMENSCHIEBE
15	MUTTER M8	32	SEEGRING Z20
16	UNERLEGSCHIEBE A8	33	DECKEL
17	MUTTER M8	34	SCHRAUBE KA50 X 14

### Anweisungen für die Zusammensetzung des Mixers

1. Setzen Sie die Räder(6) auf die Schwenkachse unten(5) (sichern mit der Sicherungsscheibe(7)) und montieren Sie sie mit der Schwenkachse oben(8)
2. Montieren Sie denn Schwenkfuß (1) auf die Schwenkachse oben(8)
3. Befestigen Sie die beiden Schrauben(2,4,3)
4. Setzen Sie den Joch mit Trommel(22) auf die Schwenkachse oben(8)
5. Stecken Sie die Schrauben(20) durch die Halterung(21) und Joch(22) (nicht festschrauben)
6. Legen Sie die Schelle(24) auf die Schwenkachse oben(8)
7. Stecken Sie die Schraube(14,15) durch die Schelle(24) und Schwenkachse oben(8)
8. Setzen Sie die Feder(23) in dem Joch(22) wie das Bild zeigt
9. Stecken Sie den Handrad(9) an dem Joch(22) wie auf dem Bild
10. Stecken Sie die Schrauben(13,12) durch dem Handrad(9) und befestigen Sie ihn
11. Legen Sie den Zahnkranz(26) auf die Trommel unten(22)
12. Setzen Sie den oberen Trommelteil(29) in den unteren Trommelteil(22) und richten Sie die Löcher
13. Stecken Sie die Schrauben(28,27,17) durch die Löcher an dem Zahnkranz(26) und Trommel kpl. ( zuschrauben, und den Trommel zwei mal drehen)
14. Mit einem Hammer richten Sie den Zahnkranz(26), so das Sie den gleichmässigen Kreislauf erreichen und dann befestigen Sie die Schrauben
15. Setzen Sie den Schutz L+D(19) auf den Halterung(21)
16. Befestigen Sie den Schutz L+D(19) mit Schrauben(18)
17. Setzen Sie den kpl. Motorhaus(30) auf die Schwenkachse oben(8)
18. Stecken Sie die Schrauben(14,16,17) durch den Motorhaus(30) an Schwenkachse oben(8) und zuschrauben (nicht fest befestigen)
19. Setzen Sie den Seegring Z20(32) auf die Antriebswelle
20. Setzen Sie die Riemenscheibe(31) auf die Antriebswelle
21. Setzen Sie den zweiten Seegring(32) auf die Antriebswelle, und legen Sie den Riemen auf die Riemenscheibe(31)
22. Mit etwa 30 kg drücken Sie den Motorhaus(30) nach unten, das Sie den Riemen spannen (befestigen Sie die Schrauben(14,16,17))
23. Setzen Sie den Deckel(33) auf den Motorhaus(30) und befestigen Sie ihn mit Schrauben(34)
24. Nehmen Sie die Betonmisch Schaufel(25) und setzen Sie sie auf die Löcher in dem Trommel, wie das Bild zeigt.
25. Schrauben Sie die Betonmisch Schaufel in dem Trommel mit Schrauben M8
26. Die Zusammensetzung des Mixers ist fertig.

