Kugellager nur für eine Walzenhülse mit Stahlbolzen mit Ø 10 mm geeignet.

Zur Führung der Walzenhülse/Rollladenwelle. Einfache Montage im Rollladenkasten.

Tipp: Sie benötigen 2 Wandlager zur Montage.

Weiteres Zubehör wie z.B. Gurtscheiben und Walzenhülsen finden Sie in unserem Sortiment.

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen können abweichen!