

1



Den Rollladen schließen.

2



Den Einlasswickler ausbauen, den Rollladengurt abwickeln, von der Trommel trennen und die alte Abdeckplatte entfernen (falls vorhanden).

3



Die neue Abdeckplatte auf dem Wickler platzieren, den Rollladengurt durchfädeln und auf der Trommel befestigen.

4



Die Sicherung eindrücken und den Gurt langsam aufrollen lassen.

5



Die Wickeleinheit wieder in den Mauerkasten einsetzen und anschrauben.

6



Die Schraubenköpfe mit beiliegenden Abdeckkappen kaschieren.