



Anleitung Hahnlochbohrer für Granitspülen

- Hand und Augenschutz empfohlen.
- Diamantbohrer in geeignete Bohrmaschine oder Akkuschauber einspannen.
- Bohrkranz in die vorgeformte Rille für Hahnloch bzw. Drehknopfbohrung an der Spülenunterseite einsetzen.
- Vorsichtig und ohne Druck auszuüben das Loch durchbohren.
- Spüle und Bohrkante gut säubern.

Hinweis:
nicht zum permanenten und
professionellen Einsatz geeignet.
Nur für einzelne Bohrungen ausgelegt.



Pyramis Deutschland GmbH • Wilhelmstraße 4 • 35683 Dillenburg
info@pyramis.de | www.pyramisgroup.de