

4. Legen Sie nun den Boden (D) in das Beet ein.



5. Falten Sie nun das Vlies auf und passen Sie dieses in das Beet ein. Nachdem Sie das Beet mit Erde gefüllt haben, schneiden Sie das überstehende Vlies einfach mit einer Schere ab.



6. Sollten Sie zu dem Beet passend unser Gewächshaus 405431 erworben haben, stellen Sie dieses in das Beet auf die Leisten und fixieren Sie es mit den beiliegenden Haken (G).



Hergestellt für H. Gautzsch GmbH & Co. KG - Dornierweg 12 - 48155 Münster

## **Hochbeet modular**

**Artikel 436367**



- **aus imprägniertem Kiefernholz**
- **inklusive Vlies für eine optimale Drainage**
- **kompatibel mit Gewächshaus Artikel 405431**

Hergestellt für H. Gautzsch GmbH & Co. KG - Dornierweg 12 - 48155 Münster

**Bedienungsanleitungen enthalten wichtige Hinweise für den Umgang mit Ihrem neuen Produkt. Sie ermöglichen Ihnen, alle Funktionen zu nutzen, und sie helfen Ihnen, Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung in Ruhe durchzulesen und bewahren Sie sie für späteres Nachlesen gut auf.**

### Sicherheitshinweise

**Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen die folgenden Hinweise:**

- Packen Sie das Hochbeet aus und überprüfen Sie alle Teile auf evtl. Transportschäden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial oder lagern Sie es an einem für Kinder unzugänglichen Ort. Plastikbeutel usw. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Holzstaub kann giftig sein. Verwenden Sie eine Staubabsaugung, wenn Sie Holz hobeln/schleifen. Sollte dies nicht möglich sein, schützen Sie sich durch eine Staubschutzmaske.

### Übersicht Inhalt

A	4 x Beine
B	2 x vormontierte Seitenteile (lange Seite)
C	2 x vormontierte Stirnseite (kurze Seite)
D	1 x Boden
E	1 x Vlies
F	16 x Holzschrauben 45mm
G	4 x Haken 40 x 3,0 mm

### Montage

1. Legen Sie ein Seitenteil (B) mit der Außenseite gemäß des Bildes in die gefräste Seite der Beine (A) und verschrauben (F) Sie das Seitenteil an den vorgebohrten Stellen mit den beiden Beinen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der anderen Seite



7. Setzen Sie nun eine Stirnseite (C) im rechten Winkel an ein Bein und verschrauben (F) diese mit dem Bein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



8. Montieren Sie jetzt das andere Seitenteil (B) an das Gestell. Holen Sie sich dazu ggf. Hilfe.

