



1x



12,0 m Rollladengurt, 23 mm Gurtbreite, ca. 1,7 mm stark.

Zur Berechnung der benötigten Gurtlänge gilt folgende Faustregel:

Fenster-/ Türhöhe x 2,5

1. Rollladen vor der Montage schließen. Trennen Sie die Verbindung zwischen dem Rollladen und der Welle, entfernen Sie den alten Rollladengurt.
2. Befestigen Sie den neuen Rollladengurt an der Gurtscheibe und wickeln Sie den Rollladengurt durch Drehen der Welle auf die Gurtscheibe. Das lose Gurtende sollte ca. 20 cm unterhalb des Wicklers liegen.
3. Befestigen Sie den Rollladen wieder an der Welle.
4. Spannen Sie die Feder des Wicklers (Achtung Verletzungsgefahr durch die gespannte Feder). Fädeln Sie den Rollladengurt unterhalb der Gurtbremse in den Wickler, befestigen Sie den Rollladengurt an der Feder und montieren Sie den Wickler.

Tip: Einfache Reparatur eines verschlissenen Rollladengurtes ohne Öffnen des Rollladenkastens mit GURTFIX von Schellenberg.