



#### **Anleitung Hahnlochbohrer für Granitspülen**

- Hand und Augenschutz empfohlen.
- Diamantbohrer in geeignete Bohrmaschine oder Akkuschauber einspannen.
- Bohrkranz in die vorgeformte Rille für Hahnloch bzw. Drehknopfbochung an der Spülenunterseite einsetzen.
- Vorsichtig und ohne Druck auszuüben das Loch durchbohren.
- Spüle und Bohrkante gut säubern.

**Hinweis:**  
**nicht zum permanenten und**  
**professionellen Einsatz geeignet.**  
**Nur für einzelne Bohrungen ausgelegt.**



Pyramis Deutschland GmbH · Wilhelmstraße 4 · 35683 Dillenburg  
info@pyramis.de | www.pyramisgroup.de