





GARTENTISCH »RONDO«

Bedienungs- und Montageanleitung







WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sachoder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist für den Gebrauch im Wohnbereich, z. B. Balkon, Terrasse oder Garten, konzipiert.
- Hinweis! Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Schrauben fest angezogen sind.



Benutzung/Aufbewahrung/Pflege

- Stellen Sie das Möbelstück bei Nichtnutzung an einen trockenen Ort.
- Wischen Sie das Möbelstück mit einem feuchten Tuch ab.
- Zur Reinigung empfehlen sich milde Haushaltsreiniger.





Lieferumfang


Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Menge
A		1
В		1
С		1
D	Ø 6x20 mm	4
E	Ø 6x40 mm	1
F		5
G		1



Montage


Schritt 1:



Schrauben Sie die Tischbeine (B und C) mithilfe der Schrauben (D) und Unterlegscheiben (F) an der Tischplatte (A) fest. Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben den beiliegenden Inbussschlüssel (G).




Schritt 2:



Verschrauben Sie die Tischbeine (B und C) miteinander. Verwenden Sie hierfür die Schraube (E), eine Unterlegscheibe (F) und den Inbusschlüssel (G).

Schritt 3:



Ihr Gartentisch ist nun fertig montiert.

Entsorgung



Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können.

Hergestellt für: HELLWEG - Ihr Baufreund Einkaufsgesellschaft m.b.H. Neubauzeile 102 A-4030 Linz

Art.-Nr. 245066