



Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für elektrische Fliesenschneider mit Diamantscheibe

Gültig für alle elektrischen Fliesenschneider der Marke Heka Werkzeuge – sowohl bei Geräten mit beweglicher Fliese als auch mit beweglichem Schneidkopf bzw. Schneidetisch

Hersteller: Heka Werkzeuge GmbH

Adresse: Leimengrube 1, 74613 Öhringen, Deutschland

Kontakt: info@heka-werkzeuge.de

1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält verbindliche Sicherheits- und Warnhinweise für alle elektrischen Fliesenschneider mit feststehender oder beweglicher Diamantscheibe, unabhängig davon, ob die Fliese oder das Schneidaggregat bewegt wird. Es erfüllt die Anforderungen gemäß **EU-Verordnung 2023/988 (GPSR)** zur allgemeinen Produktsicherheit und dient dem Schutz des Anwenders.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung:

- Schwerwiegende Schnittverletzungen durch rotierende Diamantscheibe.
- Stromschlaggefahr bei unsachgemäßem Anschluss oder Nutzung in feuchter Umgebung.
- Quetsch- oder Stoßverletzungen durch bewegliche Bauteile (Fliese, Tisch, Schneidkopf).
- Augenverletzungen durch umherfliegende Materialteile oder Staub.
- Gehörschäden bei längerer Nutzung ohne Gehörschutz.

Wichtige Warnungen:

- Achtung: Diamantscheiben nicht mit bloßen Händen berühren oder abbremsen.
 - Warnung: Maschine nur mit geeigneter Schutzkleidung bedienen.
 - Niemals: Ohne Schutzabdeckung oder bei beschädigtem Netzkabel verwenden.
 - Vermeiden Sie: Ablenkung oder Hineingreifen in den Schneidbereich während des Betriebs.
-

3. Sicherheitsmaßnahmen

Praktische Anweisungen zur Risikominimierung:

- Maschine nur auf stabilem, ebenem Untergrund betreiben.
- Vor jedem Einsatz: Sichtprüfung auf mechanische Schäden, festen Sitz der Diamantscheibe und sicheren Anschluss.
- Bei Nassschnittgeräten: sicherstellen, dass der Wasserbehälter ausreichend gefüllt ist.
- Fliese gleichmäßig gegen das Schneidblatt führen oder beweglichen Schneidkopf gleichmäßig über die Fliese führen – niemals mit Gewalt.
- Bewegliche Tische oder Schneidköpfe regelmäßig auf Führung und Arretierung prüfen.

Erforderliche Schutzvorrichtungen:

- Schutzbrille und Gehörschutz sind verpflichtend.
 - Handschuhe und rutschfeste Arbeitsschuhe empfohlen.
 - Schutzabdeckungen und Sicherheitseinrichtungen dürfen niemals entfernt oder manipuliert werden.
-

4. Richtige Verwendung

Korrekte Anwendung:

- Ausschließlich geeignete Materialien schneiden (siehe Produktspezifikation).
- Gerät nur in trockener Umgebung mit geeigneter Stromversorgung betreiben.
- Niemals während des Schneidvorgangs in den Arbeitsbereich greifen.
- Maschine nach jedem Einsatz vom Strom trennen.
- Bewegliche Schneidköpfe oder Tische nur bei ausgeschaltetem Gerät justieren.

Nicht erlaubte Anwendungen:

- Schneiden von Holz, Metall oder Glas.
 - Betrieb ohne Wasserzufuhr bei Nassgeräten.
 - Nutzung durch ungeschulte Personen oder Kinder.
-

5. Wartung und Pflege

Sichere Wartung:

- Vor allen Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.
- Maschine regelmäßig reinigen (insbesondere Wasserwanne, Schutzhaube, Führungsschienen, bewegliche Tische oder Ausleger).
- Diamantscheibe auf Verschleiß prüfen und ggf. durch Original-Ersatzteil ersetzen.

- Führungen von Schneidkopf oder Tisch auf Leichtgängigkeit prüfen und ggf. gemäß Anleitung schmieren.

Vermeidung von Sicherheitsrisiken:

- Keine beschädigten oder verformten Scheiben einsetzen.
 - Gerät trocken lagern und nicht im Außenbereich aufbewahren.
 - Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Leitungen durch Fachpersonal.
-

6. Notfallhinweise

Bei Fehlfunktionen:

1. Gerät sofort ausschalten und vom Stromnetz trennen.
2. Fehlerursache prüfen oder Fachpersonal verständigen.

Im Falle eines Unfalls:

- Schnittverletzungen: Sofort stoppen, Blutung stillen, ggf. Notarzt rufen.
- Stromschlag: Gerät nicht mehr berühren, Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst verständigen.
- Augenverletzungen: Mit Wasser ausspülen und ärztlich behandeln lassen.

Hinweis: Diese Informationen ersetzen keine Erste-Hilfe-Ausbildung.

7. Rückverfolgbarkeit & Produktsicherheit

- Jedes Produkt ist mit Modellbezeichnung versehen; sofern technisch möglich, wird auch eine Serien- oder Chargennummer angebracht.
 - Falls keine Seriennummer vorhanden ist, erfolgt die Rückverfolgbarkeit über Begleitdokumentation oder Verpackungskennzeichnung.
 - Sicherheitsrelevante Informationen und Rückrufe werden über die Website kommuniziert.
-

8. Entsorgung

- Elektrogeräte gemäß WEEE-Richtlinie und lokalen Vorschriften entsorgen.
-

9. Bereitstellung & Abrufbarkeit

Dieses Dokument steht für alle elektrischen Fliesenschneider von Heka Werkzeuge online unter www.heka-werkzeuge.de/sicherheit bereit und kann als PDF heruntergeladen werden. Es erfüllt die Online-Bereitstellungspflicht gemäß Artikel 19 GPSR.

Letzte Aktualisierung: Juni 2025

Verantwortlich: Produktsicherheit / Heka Werkzeuge GmbH