

# 210x290mm 70g双胶纸5560只

## LED-Batterie Lichterkette

### Bedienungs- und Sicherheitshinweise

#### LED-Lichterkette mit Batteriefach 3AA und 8 Funktionen

Die Beleuchtung ist für die Nutzung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Das Leuchtmittel kann **nicht** ausgewechselt werden.

Tauschen Sie immer alle Batterien 3x AA aus, verwenden Sie nicht Batterien verschiedener Typen miteinander. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität.

Achten Sie darauf, dass das Batteriefach dicht verschlossen ist, Dichtung überprüfen.

Achten Sie darauf, dass die Teile Spritzwasser geschützt IP44 sind, die Teile dürfen nicht unter Wasser betrieben werden.

Über Sie keine Zugbelastung auf das Kabel aus.

Dies ist ein Dekorationsartikel, nicht für Kinder geeignet.

Die Batterielebensdauer ist stark abhängig von Witterungseinflüssen, bei niedrigen Außentemperaturen verringert sich die Nutzungsdauer der Batterien.

#### Batteriefach mit Knopfbedienung:

##### Leucht- und Timerfunktion:

Durch kurzes Drücken des Schalters am Batteriefach werden die verschiedenen Leuchtfunktionen aktiviert. Neben der OFF-Funktion haben die anderen Leuchtfunktionen automatisch eine 6/18 Std. Timerfunktion.

Zur Aktivierungszeit wird die Beleuchtung täglich eingeschaltet und nach 6 Std. automatisch wieder deaktiviert.

Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahmen erlischt die Garantie-/Haftung.

Art. Nr. 35658

F-H-S International GmbH & Co. KG

An der Eickesmühle 34

41238 Mönchengladbach

service@fhs-international.de



#### Entsorgung des Gerätes Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Sollte das Gerät einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist der Verbraucher verpflichtet, Altgeräte vom Hausmüll getrennt zu entsorgen, dies kann bei Sammelstellen in der Gemeinde/ oder im Stadtteil, bzw. beim Handel abgegeben werden.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet werden und keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben.

