

Allgemeine Sicherheitshinweise für Pavillons & Pavillon Zubehör

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Warnhinweise

1. Prüfung des Lieferumfangs:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bausatzes vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Fehlende oder beschädigte Teile sollten vor der Montage beim Lieferanten angefordert oder ausgetauscht werden.

2. Benutzung des richtigen Werkzeugs:

- Verwenden Sie nur für den Aufbau geeignete Werkzeuge, um eine stabile Montage sicherzustellen und Beschädigungen der Teile zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Benutzung von Elektrowerkzeugen stets eine Schutzbrille und Handschuhe.

3. Konstruktion nur bei gutem Wetter:

- Bauen Sie den Pavillon oder die Pergola nur bei trockenem Wetter auf, um Unfälle durch glatte Oberflächen oder Verrutschen von Werkzeugen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Aufbau bei starkem Wind oder Regen, da dies die Struktur destabilisieren könnte.

4. Stabiler Untergrund:

- Stellen Sie sicher, dass der Aufbau auf einem ebenen, festen Untergrund erfolgt, um die Stabilität des Pavillons oder der Pergola zu gewährleisten.
- Beachten Sie, dass instabile Gründe zu Instabilität und Unfallrisiken führen können.

5. Achtung bei großen Bauteilen:

- Verwenden Sie, wenn möglich, eine zweite Person, um größere Teile anzuheben und zu montieren, um Verletzungen durch übermäßiges Gewicht oder unkontrollierte Bewegungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, Bauteile sicher zu unterstützen, wenn sie noch nicht vollständig befestigt sind.

Sicherheitshinweise für die Montage

1. Befestigung der Geräte:

- Verwenden Sie die im Bausatz enthaltenen Schrauben, Muttern und Bolzen, um die Konstruktion sicher zu montieren.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Verbindungen fest an, jedoch nicht übermäßig, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.

2. Verankerung:

- Wenn die Montageanleitung eine Verankerung im Boden vorsieht, befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die Struktur bei Wind sicher zu befestigen.
- Eine nicht ausreichend verankerte Struktur kann bei starkem Wind gekippt oder umgestoßen werden.

3. Schutz vor Kanten und Spitzen:

- Schützen Sie sich vor scharfen Kanten und Spitzen, insbesondere bei Metallteilen, und tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Decken Sie freiliegende Schrauben oder scharfe Kanten ab, um Verletzungen zu vermeiden.

4. Überprüfung nach der Montage:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und Verankerungen nach dem Aufbau gründlich, um sicherzustellen, dass die Struktur stabil und fest ist.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur von lockeren Schrauben oder beschädigten Teilen, insbesondere nach starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen.
-

Sicherheitshinweise zur Nutzung

1. Wind- und Wetterbedingungen:

- Schützen Sie den Pavillon oder die Pergola bei Sturmwarnungen oder extremen Wetterbedingungen, indem Sie lose Teile entfernen oder das Dach sichern.
- Benutzen Sie den Pavillon oder die Pergola nicht bei extremem Wind oder Schnee, sofern diese nicht ausdrücklich dafür geeignet sind.

2. Brandschutz:

- Halten Sie Flammen oder heiße Gegenstände, wie Grillgeräte oder Feuerstellen, in sicherem Abstand zur Struktur, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine offenen Flammen in oder in der Nähe der Struktur, sofern sie nicht feuerfest ausgestattet ist.

3. Keine Überlastung:

- Stellen Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf die Struktur und belasten Sie das Dach nicht zusätzlich mit Dekorationsmaterial, das das Gewicht überschreiten könnte.
- Nutzen Sie die Struktur gemäß der vorgesehenen Bestimmung und beachten Sie das zulässige Maximalgewicht, insbesondere bei Hängeschaukeln oder Zubehörteilen.

4. Kindersicherheit:

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in oder auf der Konstruktion spielen, um Verletzungsrisiken durch instabile Elemente oder schwere Teile zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine kleinen Teile verloren gehen, die von Kindern verschluckt werden könnten.

Zubehör Moskitonetze, Vorhänge, Abdeckungen

1. Brandgefahr

- Entzündbarkeit: Kunstfasern sind oft leicht entzündlich. Halten Sie Moskitonetze, Vorhänge und Abdeckungen von offenem Feuer, brennenden Kerzen, Fackeln und Grillgeräten fern.
- Heizquellen vermeiden: Platzieren Sie die Textilien nicht in der Nähe von Heizgeräten, Glühlampen oder anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung oder Schmelzen zu vermeiden.

2. Montage und Installation

- Sichere Befestigung: Achten Sie darauf, dass Moskitonetze und Vorhänge sicher befestigt sind, um Unfälle durch ein Herunterfallen zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Befestigungspunkte: Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Befestigungspunkte stabil sind, insbesondere nach stürmischem Wetter oder längerem Gebrauch.

3. Verwendung im Freien

- Wetterbedingungen beachten: Die Kunstfaserstoffe sind zwar wetterbeständig, können aber durch ständigen Sonneneinfluss oder extreme Wetterbedingungen Schaden nehmen. Lagern Sie die Stoffe, wenn möglich, bei starkem Wind, Regen oder Schneefall sicher im Inneren.
- Schutz vor starker Sonneneinstrahlung: Längerer Sonneneinstrahlung kann das Material ausbleichen oder die Festigkeit verringern. Bei Nichtgebrauch möglichst an einem schattigen Ort lagern.

4. Kinder- und Haustiersicherheit

- Außerhalb der Reichweite von Kindern: Moskitonetze und Vorhänge können eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder darstellen, wenn sie sich darin verfangen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Material spielen.
- Vorsicht bei Haustieren: Haustiere können das Netz oder den Stoff leicht beschädigen und dabei auch Verletzungen riskieren. Vermeiden Sie es, die Textilien in Reichweite von Haustieren zu platzieren.

5. Pflegehinweise

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Textilien gemäß den Pflegehinweisen des Herstellers, um Schimmelbildung und Materialabbau zu verhindern.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden: Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und keine aggressiven Chemikalien, da diese das Material schädigen können.

6. Entsorgung

- Umweltgerechte Entsorgung: Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Kunstfaserprodukte, falls sie nicht mehr nutzbar sind. Manche Kunstfasern sind recycelbar; Informieren Sie sich über lokale Entsorgungsmöglichkeiten.