


Pergola-Markise mit LED-Beleuchtung **Montageanleitung**






Liebe Kundin, lieber Kunde!











































Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Benutzung dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der Garantieanspruch.





①	 x2 M5	⑫	 x12 MSX100	⑳	 x4	A	 x1 R
②	 x2 M5x25	⑬	 x20+(2) ø6	㉑	 x4	B	 x1 L
③	 x4 M6x10	⑭	 x4 ø6x16	㉒	F-R  x1	C	 x1
④	 x4 M6x12	⑮	 x22+(2) ø8	㉓	F-L  x1	D	 x1
⑤	 x4 M6x16	⑯	 x4 ø10	㉔	B-R  x1	E	 x1 R
⑥	 x4 M6x20	⑰	 x4 M6	㉕	B-L  x1	F	 x1 L
⑦	 x4 M6x30	⑱	 x14 M8	㉖	 x2	G	 x1
⑧	 x4 M6x40	⑲	 x2 M10	㉗	 x2	H	 x1
⑨	 x8 M6x20	㉚	 x2 M10	㉘	 x10 M8x75		
⑩	 x2 M8x50	㉛	 x1	㉙	 x10 ø10x50		
⑪	 x2 M10x90	㉜	 x1	㉚	 x10 M8		
				㉛	 x1		

Ⓔ

x1

Ⓕ


x1

Ⓒ

x4

benötigtes Material

Ⓒ



R




Ⓒ



Ⓒ



L









Ⓒ




- 1
- x1
- C
- x1
- D
- x1
- 2
- x2
- 1
- x2

benötigtes Material



2 ×1	24 ×4	25 ×1 F-R	26 ×1 F-L	27 ×1 B-R	28 ×1 B-L	12 ×12	15 ×12	18 ×12	9 ×8	6 ×4	13 ×4
-------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	------	------	-------

benötigtes Material



29 x2



15 x4

31 x4



32 x4

33 x4


benötigtes Material



3 x1	4 x1	11 x2	16 x4	19 x2	20 x2
benötigtes Material					



Bemerkung:






x1



x1

benötigtes Material



hoch



1 2 3 4 5



runter






7 x1

8 x4

17 x4

13 x8

benötigtes Material





x1



x1



x1



x4




x4






x4

benötigtes Material



Schritt: 1 Schritt: 2





9 x1

H x1

5 x4

14 x4

benötigtes Material



X3

10

10

x1

30 x2

7 x4


13 x4

benötigtes Material

7

13

30



11

11

x1





31 x6

32 x6

33 x6




15 x6



benötigtes Material



12

Richtung	Schritt 1	Schritt 2
offen	Öffnen der Markise - kurz drücken	Motorhubtaste - lang drücken
geschlossen	Schließen der Markise - kurz drücken	Motorhubtaste - lang drücken





Art.-Nr. 213235

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:

- Hellweg.de/garantien
- Baywa.de/garantien
- Hellweg.at/garantien