



CAMPING-HÄNGEMATTE

»Pack-'n-Go«

Bedienungs- und Montageanleitung



HAVESON 
Schönes für den Garten

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht, ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Der Aufbau sollte auf ebenem Untergrund erfolgen. Meiden Sie Senken oder hügeliges Gelände.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist für den Gebrauch im Wohnbereich, z. B. Balkon, Terrasse oder Garten konzipiert.
- **Hinweis!** Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Schrauben fest angezogen sind.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Teile des Produkts beschädigt sein oder fehlen.
- Dieses Produkt ist als Liegefläche für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Das Produkt ist kein Schaukelgerät.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller bestätigtes Zubehör und entsprechende Ersatzteile.
- Die maximale Gesamtbelastung beträgt 110 kg.

Benutzung/Aufbewahrung/Pflege/Entsorgung

- Stellen Sie das Möbelstück bei Nichtbenutzung an einen trockenen Ort.
- Wischen Sie das Möbelstück mit einem feuchten Tuch ab.
- Zur Reinigung empfehlen sich milde Haushaltsreiniger und warmem Wasser.
- Schützen Sie die Hängeliege vor extremen Wettereinflüssen.
- Schützen Sie die Hängeliege vor dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung.
- Befestigungselemente und Verschleißteile sollten regelmäßig auf festen Sitz und Abnutzung untersucht werden.
- Verpackung und Produkt bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.

Anleitung zum Verstauen.

Schritt 1:



Legen Sie die Hängematte flach mit der Oberseite nach oben.
Legen Sie das gefaltete Hängemattengestell in die Mitte.

Schritt 2:



Wickeln Sie die Hängematte nun ein, bis die Reißverschlüsse aneinander
liegen. Dann schließen Sie diesen.

Schritt 3:



Legen Sie die beiden Seiten in der Mitte zusammen.

Schritt 4:



Aufbauanleitung

Schritt 1:



Öffnen Sie den Reißverschluss der Hängematte und nehmen Sie das Gestell heraus.

Schritt 2:



Halten Sie das Gestell und lassen Sie es vorsichtig aufgehen. (ACHTUNG: Halten Sie die Finger von Scharnieren fern).

Schritt 3:



Rollen Sie die Hängematte aus, heben Sie jeden Eckhaken leicht an und befestigen Sie die Endringe an jedem Eckhaken des Rahmens.



Anleitung zum Zusammenfalten

Schritt 1:



Lösen Sie die Hängematte vom Gestell, indem Sie jeden Eckhaken leicht anheben und von den Eckhaken des Rahmens abnehmen.

Schritt 2:



Falten Sie die beiden Seitenpfosten der Hängematte zur Vorbereitung des Einrollens nach innen.

Schritt 3:



Falten Sie den Rahmen mit Hilfe der Hebegriffe auf jeder Seite zusammen.



HAVESON 
Schönes für den Garten

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Art.-Nr. 245048

Bitte richten Sie Ersatzteilanfragen und
Reklamationen an:
TEST RITE tepro GmbH
Merkurring 82
22143 Hamburg
ersatzteilservice@testritetepro.de