




MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE-INSTRUCTIE



FIRSTVERZIERUNG / RIDGE ORNAMENTS / ORNEMENT DE FAÎTAGE / NOKVERSIERING



BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

PLEASE READ BEFORE SETTING UP
S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE MONTER
LEES DIT VOORDAT U HET INSTELT



Technische Änderungen vorbehalten

STAND: 12/2025




STÜCKLISTE


Zierelemente und Zierspitzen

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		9999000238	Zierelement	Typ II: 4 Typ III: 6 Typ IV: 8	
2		9999000324	Zierspitze	Typ II: 2 Typ III: 3 Typ IV: 3 Galant: 2 Novum: 2	Anordnung: Typ II: außen Typ III / IV: außen und mittig
3		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	Typ II: 2 Typ III: 3 Typ IV: 3	DIN 933
4		9999000183	Sechskantschraube M6 x 16	Typ II: 8 Typ III: 12 Typ IV: 16	DIN 933
5		9999000816	Unterlegscheibe A6,4	Typ II: 8 Typ III: 12 Typ IV: 16	DIN 125
6		9999000128	Sechskantmutter M6	Typ II: 8 Typ III: 12 Typ IV: 16	DIN 934
7		9999000098	Sechskantschutzkappe M6	Typ II: 8 Typ III: 12 Typ IV: 16	
8					
9					
10					
11					
12					


! = Typ II






! = Typ III







! = Typ IV







Typ II:	4x
Typ III:	6x
Typ IV:	8x



Typ II:	2x
Typ III:	3x
Typ IV:	3x
Galant:	2x
Novum:	2x

