



Diese Lichterkette ist sowohl für den Betrieb im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Die Lichterkette ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

- Schauen Sie während des Betriebs nicht aus kurzem Abstand in die Lichtquelle.
- Betrachten Sie die Lichtquelle nicht mit einem optischen Instrument, z. B. mit einer Lupe.
- Halten Sie Kinder stets von der Lichterkette fern.
- Diese Lichterkette ist kein Spielzeug, sie gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit der Lichterkette entstehen, nicht einschätzen.
- **Warnung! LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder inhaliert werden.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Lichterkette auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie die Lichterkette niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen daran feststellen.
- **VORSICHT!** Beschädigungen am Netzteil oder an der Lichterkette können einen elektrischen Schlag verursachen und sind damit lebensgefährlich.
- Die Anschlussleitung kann nicht getauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Lichterkette verschrottet werden.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der spannungsführenden Leitungen sowie Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Bauteile oder stecken Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Schützen Sie die Lichterkette vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Befestigen Sie die Lichterkette nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln.

- Entnehmen Sie immer die Batterien, bevor Sie die Lichterkette montieren, demontieren oder reinigen.
- Fassen Sie niemals die Lichterkette mit nassen Händen an.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht im aufgerollten Zustand.
- Ziehen Sie nicht am Kabel der Lichterkette und stellen Sie sicher, dass es sicher verlegt ist. Kreuzt das Kabel Laufwege, besteht die Gefahr, dass jemand darüber stolpert oder daran hängen bleibt.
- Diese Lichterkette darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. wenn Sie verreisen) entnehmen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie die Lichterkette nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände an der Lichterkette.
- Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen der Lichterkette. Dieses führt zur Beschädigung an der Isolation.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Erwärmung der Lichterkette. Es dürfen sich höchstens zwei Kettenabschnitte kreuzen oder parallel zueinander verlaufen.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch der Lichterkette, dass alle Lichtquellen und deren Fassungen fest mit der Lichterkette verbunden sind.

Hergestellt für:
 HELLWEG - Ihr Baufreund
 Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,
 A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de