

FLECTOR®

FLECTOR®

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG SMARTE LED-DECKENLEUCHE „CONNECT“

Steuerung per App,
Sprachassistent oder Fernbedienung

Lichtfarbe stufenlos einstellbar

stufenlos dimmbar



Art.-Nr. 435773

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,
A-4030 Linz, Austria

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
• hellweg.de/garantie
• baywa-baumarkt.de/garantie
• hellweg.at/garantie



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

EINLEITUNG



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

LEGENDE DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME

| | |
|--|---|
| | Warn- und Sicherheitshinweise beachten |
| | Bedienungsanleitung lesen! |
| | Diese Leuchte ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet. |
| | Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! |
| | Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! |
| | Entsorgungshinweise |
| | Entsorgungshinweise für Batterien |

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG



Diese Leuchte ist für den Innenbereich geeignet. Die Leuchte ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

LIEFERUMFANG

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

| Teil | Abbildung | Anzahl |
|------|---|--------|
| A |  | 1 |
| B |  | 3 |
| C |  | 1 |
| D |  | 2 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 435773 |
| Betriebsspannung | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Nennleistung | 60 W |
| Leuchtmittel | 24 W |
| Dimmbar | ja |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Batterietyp | 2x AAA |
| Betriebsfrequenz | Wi-Fi: 802.11b/g/n HT20:2412-2472MHz |
| Strahlungsleistung (gemessener max. Mittelwert) | Wi-Fi(2.4G): 18.09 dBm |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!

- Schauen Sie während des Betriebs nicht aus kurzem Abstand in die Lichtquelle.
- Betrachten Sie die Lichtquelle nicht mit einem optischen Instrument, z. B. mit einer Lupe.



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Halten Sie Kinder stets von der Leuchte fern.
- Diese Leuchte ist kein Spielzeug, sie gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit der Leuchte entstehen, nicht einschätzen.
- **Warnung! LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder inhaliert werden.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




VERMEIDEN SIE LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch eine Elektrofachkraft durchführen.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen daran feststellen.
- **VORSICHT!** Beschädigungen an der Leuchte können einen elektrischen Schlag verursachen und sind damit lebensgefährlich.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder eine Elektrofachkraft, wenn die Leuchte beschädigt ist oder repariert werden muss. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zu dem Produkt oder Probleme damit haben.
- Die Leuchte entspricht der Schutzklasse I und muss somit an den Schutzleiter angeschlossen werden.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Fassen Sie die Leuchte niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Benutzen Sie die Leuchte niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Bauteile oder stecken Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe können einen elektrischen Schlag verursachen und sind somit lebensgefährlich.
- Installieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Schließen Sie die Leuchte nur an Wechselstrom an.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR

- Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Lichtquellen. Setzen Sie sich für den Erwerb von Ersatz-Lichtquellen mit dem Hersteller in Verbindung.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Lichtquellen entwickeln im Bereich des Leuchtenkopfes eine starke Hitze. **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Hängen Sie keine zusätzlichen Gegenstände zur Dekoration an die Leuchte.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann einen Brand auslösen.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Die LEDs dürfen im Fall eines Defekts nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt werden.
- Das Betriebsgerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt werden.



SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN



WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind oder das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Mischen Sie nicht alte und neue sowie Batterien unterschiedlicher Typen, Marken und Kapazität miteinander. Dies kann zum Auslaufen der Batterien führen und Schäden verursachen. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Achtung: Lebensgefahr! Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Rettungsdienst.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu einer Explosion führen. Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und oder öffnen Sie sie nicht. Die Batterien könnten platzen, überhitzen oder einen Brand auslösen. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Die Batterien können explodieren – auch das könnte eine Explosion auslösen.



- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Umwelteinflüssen und Temperaturen aus, wie sie beispielsweise in der Nähe von Heizkörpern oder bei direkter Sonnenstrahlung entstehen. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und oder suchen Sie einen Arzt auf!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! (+/-) Diese wird im

Batteriefach angezeigt.

- Entfernen Sie aufgebrauchte Batterien umgehend aus dem Batteriefach. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Warnung! Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert werden. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.
- Bei Nichtbeachtung der vorher genannten Hinweise können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterien ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden vorzubeugen!

BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG EINLEGEN/AUSTAUSCHEN


Wichtig! Sollten die Batterien nicht mehr funktionieren, wechseln Sie diese aus. Entnehmen Sie vorher die leeren Batterien aus dem Batteriefach.

BATTERIEN EINLEGEN

Sollten die Batterien nicht mehr funktionieren, können Sie diese auswechseln.


1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach.
Hinweis: Achten Sie auf die Plus-/Minus-Pole der Batterien und auf das korrekte Einsetzen.
3. Die Batterien müssen sich komplett in der Batteriehalterung befinden.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG



| | |
|--|---|
| | AN |
| | AUS |
| | warmweiß (3.000 K) |
| | kaltweiß (4.000 K) |
| | Tageslicht (6.500 K) |
| | Nachtlicht |
| | Lese-/Arbeitslicht |
| | Schlafmodus 3.000 K (nach 10 Min. kontinuierlich auf 10 % gedimmt, danach 10 Min. konstant, dann aus) |
| | Anpassen der Helligkeit (erhöhen) |
| | Anpassen der Helligkeit (verringern) |
| | Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenweise anzupassen. Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit in kleinen Schritten anzupassen. |

MONTAGE



VORBEREITUNG ZUR NUTZUNG


1. Schalten Sie die Leuchte ein und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass das Telefon mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
2. Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie.
Suchen Sie im App Store nach "Smart Life" oder scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung/Anleitung, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Klicken Sie bitte auf "Registrieren", wenn Sie sie zum ersten Mal herunterladen. Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Login".



KONFIGURATION DES GERÄTENETZWERKS

1. Öffnen Sie die Seite "Geräte" in der Smart Life App und klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke der Seite.
2. Wählen Sie "Beleuchtungsgeräte" auf der Geräteliste.
3. Es gibt zwei Konfigurationsmodi: EZ-Modus und AP-Modus.





1) EZ-Modus

Wählen Sie "blinkt schnell (0,5 s/Zeit)" und verbinden Sie sich mit EZ-Modus. Vergewissern Sie sich, dass das Licht schnell blinkt (zweimal pro Sekunde). Dies zeigt an, dass sich das Gerät im Konfigurationsmodus befindet, der Ihnen die Verbindung ermöglicht. Bitte drücken Sie den Leuchtschalter 5x (ein-aus-ein-aus-ein), bleiben Sie im eingeschalteten Zustand bis das Licht schnell blinkt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestätigen Sie, dass das Licht schnell blinkt" auf der Seite, um mit der Konfiguration zu beginnen.

2) AP-Modus


Wählen Sie "blinkt schnell (2 s/Zeit)" und verbinden Sie sich mit AP-Modus. Nachdem die Anzeileuchte langsam blinkt, klicken Sie auf die Bestätigungstaste auf der Seite, um eine Verbindung zu einem 2.4G-Netz herzustellen. Klicken Sie dann auf "Jetzt verbinden", um sich mit dem Hotspot des Geräts "SmartLife_XXXX" zu verbinden.





NETZZUGRIFFS-EINSTELLUNGEN

1. Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, achten Sie auf eine 2.4G-Netzwerkumgebung und unterstützen Sie vorübergehend kein 5G-Netzwerk.
2. Nach erfolgreicher Einstellung können Sie die Glühbirne in der Ansicht "Geräte" sehen.



STEUERUNG DER GERÄTE

1. Öffnen Sie die Seite zur Lichtsteuerung. Wenn sie ausgeschaltet ist, wird unten nur die Funktion "Zeitplan" angezeigt. Wenn das Licht aufleuchtet, wird die vollständige Funktion unten angezeigt, wie in Abbildung 1 dargestellt.
2. Wenn Sie auf "Farbe" klicken, können Sie die Helligkeit und Farbtemperatur des Lichts manuell einstellen, wie in Abbildung 2 gezeigt.
3. Wenn Sie auf "Szene" klicken, können Sie den Beleuchtungsmodus unter verschiedenen Szenen wählen, wie in Abbildung 3 dargestellt.



Abb. 1



Abb. 2







Abb. 3

"ZEITPLAN"-EINSTELLUNGEN

Auf der Seite "Zeitplan" können Sie verschiedene Zeitpläne und Zykluszeiten hinzufügen. Diese Funktion ähnelt einem Wecker. Das Licht kann Sie morgens wecken und nachts in den Schlaf begleiten, um einen gesunden Lebensstil zu fördern.



WEITERE EINSTELLUNGEN




Klicken Sie auf "... " in der oberen rechten Ecke der Lampensteuerungsseite, um die Seite "Mehr" aufzurufen:

1. Gemeinsame Nutzung von Geräten: Geben Sie die Telefonnummer ein, die für "Smart Life" registriert ist, um die Geräte an Freunde und Familie weiterzugeben.
2. Geräte-Info: Hier können Sie überprüfen: Geräte-ID, Wi-Fi-Signalstärke, IP-Adresse, Mac-Adresse und Geräte-Zeitzone.
3. Gruppe erstellen: Die Seite zeigt nach dem Anklicken automatisch das hinzugefügte Gerät mit dem gleichen Modell an, verschiedene Modelle können nicht zu einer Gruppe zusammengefasst werden.
4. Feedback senden: Wenn bei dem Gerät Probleme aufgetreten sind, können Sie es hier einreichen.
5. Auf Updates prüfen: Sie können prüfen, ob es Updates gibt, die durchgeführt werden müssen.
6. Gerät entfernen: Wenn das Gerät nicht mehr verwendet wird oder offline ist, können Sie es durch Anklicken entfernen und wieder hinzufügen.

GRUPPE ERSTELLEN


Klicken Sie auf "Gruppe erstellen". Geräte, die hinzugefügt wurden und die gleiche Modellnummer haben, werden auf der Seite angezeigt. Nachdem Sie die Geräte ausgewählt haben mit denen Sie eine Gruppe erstellen möchten, klicken Sie auf "Bestätigen" in der oberen rechten Ecke, um den Gruppennamen zu speichern.



GEMEINSAME NUTZUNG VON GERÄTEN

Klicken Sie auf "Hinzufügen", geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail ein, die Sie freigeben möchten, und klicken Sie dann auf "Bestätigen", um die Freigabe abzuschließen.

Hinweis: Sie müssen Smart Life registriert haben, damit die Freigabe erfolgreich durchgeführt werden kann.



MONTAGE

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

1. Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
2. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu verhindern ist unter anderem die Lage der Zuleitung zu beachten.
3. Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
4. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
5. Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer.
6. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kabel nicht verdreht werden und sicher und fest an den Lüsterklemmen befestigt werden.
7. Die etwa 8 mm abisolierten Drähte der Zuleitung sind wie folgt an die Lüsterklemme der Leuchte anzuschließen: Blaue Ader mit dem 'N', braune oder schwarze Ader mit dem 'L' und die um ca. 10 mm längere grün-gelbe Ader mit dem als PE gekennzeichneten Anschluss fest verbinden.
8. Verbinden Sie die Lüsterklemme der Leuchte mit den Adern der externen Netzanschlussleitung.
9. Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).
10. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.



WARTUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE **VORSICHT! STROMSCHLAGEGFAHR!**

Schalten Sie die Leuchte aus und entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

ENTSORGUNG



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.



BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Produkt verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!
Verwenden Sie, wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

EU - Konformitätserklärung / *EC Declaration of Conformity (DoC)*

Nr.: / No.: 2021/96217/09674/228-00

Hiermit erklären wir, HELLWEG - Ihr Baufreund Einkaufsgesellschaft m.b.H.
We herewith declare:

Dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

Herewith we declare that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed by us, this declaration will lose its validity.

| | |
|---|------------------------------------|
| Bezeichnung des Produktes: Product Description: | SMARTE LED-DECKENLEUCHTE „CONNECT“ |
| Artikelnummer: Item number: | 435773 |
| Modell Nr.: Model No.: | 8183501501101 |
| Charge: Batch: | 2043577300003 |

| | |
|--|-----------------|
| Einschlägige EU-Richtlinien / Applicable EC Directives: | |
| LVD 2014/35/EU | EMC 2014/30/EU |
| ERP (EU) 2019/2020 | ROHS 2011/65/EU |
| RED 2014/53/EU | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Angewandte harmonisierte Normen / Applicable Harmonized Standards: | |
| EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-1:2015+A1 |
| EN 55015:2013+A1 | EN 61547:2009 |
| EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 |
| EN 62493:2015 | EN 62311:2008 |
| ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02 | ETSI EN 301 489-3 V2.1.1: 2019-03 |
| ETSI EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02 | ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016-11 |

Unterschrift für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / **Signed for and on behalf of the manufacturer**
by:
 Name & position: Ing. Christoph Angerer / Handelsbevollmächtigter
 At: Linz
 on: 2023-07-07

Unterschrift / **Signature**
 HELLWEG - Ihr Baufreund
 Einkaufsgesellschaft m.b.H.
 Neubauzelle 102
 4030 Linz
 Austria 