

Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Glaswindlicht

Produktübersicht

Artikelnummer: 22302322
Beschreibung: Glaswindlicht, Grüntöne, 2sort.
10x10x10cm
Material: Glas
Maße: 10x10x10cm
Gewicht: 0.27
Vertrieb: Christian Gehlmann
Kunstgewerbe Gehlmann GmbH
& Co.KG, Raiffeisenstrasse 11,
48734 Reken



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren Sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche, fern von brennbaren Materialien.
- Lassen Sie eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie brennende Kerzen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, während die Kerze brennt oder das Glas heiß ist.
- Lassen Sie das Produkt nach der Benutzung vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen oder bewegen.
- Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Produkts, um Bruch zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern vom Rand von Tischen oder Regalen, auf, um versehentliche Stürze zu vermeiden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, um Bruch zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um mögliche Verletzungen durch zerbrochenes Glas zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt fern von brennbaren Materialien.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien für Glas.
- Entsorgen Sie das Kabel, den Anhänger und die Feder separat gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.