



Allgemeine Sicherheitshinweise für Paragon Outdoor Pergola

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Sicherheitshinweise für Paragon Outdoor Pergola

VERWENDUNG UND SICHERHEIT

- Geeigneter Verwendungszweck: Die Pergola ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Außenbereich konzipiert und dient als dekorativer Wetterschutz. **WARNUNG:** Nicht als tragende Konstruktion oder für schwere Lasten geeignet.
- Sicherer Standort: Die Pergola muss auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden. **WARNUNG:** Nicht auf losem oder rutschigem Untergrund verwenden.
- Feste Verankerung erforderlich: Die Pergola sollte mit den vorgesehenen Befestigungsmaterialien am Boden fixiert werden, um Stabilität zu gewährleisten.

MONTAGEHINWEISE

- Montage durch mindestens zwei Personen: Der Aufbau muss gemäß der mitgelieferten Anleitung erfolgen. Alle Schrauben und Verbindungselemente müssen ordnungsgemäß befestigt sein.
- Windlast beachten: Falls die Pergola in einer windanfälligen Region aufgestellt wird, sollte sie mit zusätzlichen Bodenankern oder Stützen gesichert werden.
- Vorsicht bei schweren Dachteilen: Das Dach oder andere schwere Bauteile sollten erst montiert werden, wenn das Gestell vollständig steht und gesichert ist.

WARTUNG UND PFLEGE

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Pergola mit einem weichen Tuch, Wasser und einem milden Reinigungsmittel. **WARNUNG:** Keine aggressiven Chemikalien oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Schutz vor Witterungseinflüssen: Obwohl die Pergola wetterbeständig ist, sollte sie regelmäßig auf Schäden durch Wind, Regen oder UV-Strahlung überprüft werden.
- Überprüfung der Befestigungen: Kontrollieren Sie regelmäßig Schrauben, Verbindungselemente und Dachbespannungen auf festen Sitz und ziehen Sie lockere Teile nach.



SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Kein Hängen oder Klettern an der Pergola: Die Pergola ist nicht als Spielgerät oder Kletterhilfe gedacht. **WARNUNG:** Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Schneelast entfernen: Bei starkem Schneefall sollte die Dachfläche regelmäßig von Schneelasten befreit werden, um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden.
- Keine offenen Flammen unter der Pergola: Halten Sie Grillgeräte, Heizstrahler oder Feuerstellen von der Pergola fern, um Brandgefahr zu vermeiden.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Sicherer Abstand zu Bäumen und Gebäuden: Halten Sie beim Aufbau ausreichend Abstand zu Hindernissen, um Schäden durch Windbewegung zu vermeiden.
- Kein dauerhafter Aufenthalt bei starkem Wind oder Sturm: Falls extreme Wetterbedingungen vorhergesagt werden, sollte die Pergola gesichert oder vorübergehend abgebaut werden.
- Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie die gesamte Pergola regelmäßig auf Materialermüdung oder Schäden, insbesondere nach starker Beanspruchung oder Unwettern.

KUNDENBETREUUNG

- Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt kontaktieren Sie bitte service@50NORTH.com.