

Gebruuchsanweisung für Möbelroller/Transporthilfen



Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durch und achten Sie auf die technischen Angaben des Artikels.

Anwendungsbereich:

Der Möbelroller dient zum kurzfristigen Transport/Verschieben und Lagern von Möbeln und Objekten im Hausbereich.

Kenndaten:

Art. Bezeichnung:	Transportroller Massiv Pro
Typ:	300700
max. Belastung:	400 kg
Ausmaß (L/B/H):	590 x 390 x 140 mm
Gewicht:	3,98 kg

Sicherheitshinweise:

1. Bewegen Sie den Roller langsam und ruckfrei.
2. Überschreiten Sie nicht die max. Belastung des Rollers.
3. Balancieren Sie die Last vor dem Transport sorgfältig aus.
4. Benutzen Sie den Roller nur auf festem und ebenem Untergrund.
5. Der Roller darf nicht zum Transport von Personen verwendet werden.
6. Möbelroller vor Feuchtigkeit schützen.
7. Überzeugen Sie sich vor der Benutzung vom einwandfreien Zustand.
Benutzen Sie keinen beschädigten oder abgenutzten Möbelroller.
8. Verwenden Sie zumindest 2 Roller, wenn die Ladung 80 cm überschreitet.

Aufbewahrung:

Der Möbelroller sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden und darf nicht mit Flüssigkeit z. B. Wasser in Berührung kommen.

Um ein Wegrollen zu verhindern, lagern Sie den Möbelroller nicht auf den Rädern.

Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Möbelrollers, insbesondere die Räder und Verbindungsteile.
Wenn nötig, schmieren Sie die Lager der Räder.

Warnhinweis:

Verwenden Sie den Möbelroller nur im Haushalt und nicht für industrielle Zwecke.

Hersteller:

Dörner + Helmer GmbH • Rudolf-Diesel-Str. 5 • D-56220 Urmitz • www.doerner-helmer.de
service@doerner-helmer.de