

Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Aluadventskranz, gold

Produktübersicht

Artikelnummer: 22303447
Beschreibung: Aluadventskranz, gold 4 Kerzen,
40x40x10cm
Material: Aluminium
Maße: 40x40x10cm
Gewicht: 1.84
Vertrieb: Christian Gehlmann
Kunstgewerbe Gehlmann GmbH
& Co.KG, Raiffeisenstrasse 11,
48734 Reken



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Identifizierte Gefahren

- Brandgefahr: Offene Flammen von den Kerzen können brennbare Materialien entzünden und Brände verursachen.
- Verbrennungsgefahr: Metall kann heiß werden, wenn es längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

Sicherheitsrichtlinien

- Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche, fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Papier.
- Stellen Sie sicher, dass die Kerzen richtig in ihren Haltern gesichert sind, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt von Zugluft fern, um übermäßiges Flackern oder Erlöschen der Kerzen zu vermeiden.
- Berühren Sie das Produkt nicht, während die Kerzen brennen, da das Metall heiß werden kann.
- Verwenden Sie nur Teelichter oder kleine Stumpenkerzen, die richtig in die vorgesehenen Halter passen.
- Löschen Sie die Kerzen, bevor sie vollständig abbrennen, um eine Überhitzung des Metalls zu vermeiden.
- Lassen Sie niemals Kinder oder Haustiere ohne Aufsicht in die Nähe brennender Kerzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von brennbaren Materialien.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt, um ein Biegen oder Beschädigen der Aluminiumstruktur zu vermeiden.
- Lassen Sie die Kerzen vollständig abkühlen, bevor Sie das Produkt lagern.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn die Kerzen brennen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien für Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass verbleibendes Kerzenwachs vor der Entsorgung entfernt wird.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.