



Akku-Laubbläser-Set 18 V Bedienungs- und Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.



Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Tragen Sie immer Schutzhandschuhe!
	Tragen Sie immer eine Schutzmaske!
	Tragen Sie immer eine Schutzbrille!
	Tragen Sie immer einen Gehörschutz!
	Doppelisolierung (Schutzklasse 2).
	Entsorgungshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Kindern sowie auch Haustieren betrieben werden.
- Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie keine Personen das Produkt benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für dessen vorgesehenen Zweck.
- Arbeiten Sie mit dem Produkt nicht auf einem Baum.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Schmiermitteln.

- Vermeiden Sie es, die Lufteinlässe zu blockieren und saugen sie diese regelmäßig ab.
- Der Motor muss während des Betriebs des Produkts richtig belüftet werden.
- Pflegen Sie das Produkt mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Produktes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Produktes reparieren.
- Lassen Sie Ihr Produkt nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit originalen Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produktes erhalten bleibt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit fehlerhaften Schutzeinrichtungen/-abdeckungen oder ohne Schutzeinrichtungen, mit beschädigtem oder abgenutztem Kabel.
- Benutzen Sie kein Produkt, dessen Schalter defekt ist.
- Durchsuchen Sie vor der Arbeit den Ort nach verborgenen Objekten, z. B. Drähten etc.
- Schalten Sie das Produkt nur dann ein, wenn sich Hände und Füße außer Reichweite des Produktes befinden.
- Halten Sie das Produkt, wie vorgesehen, fest in den Händen.
- Durch das Tragen eines Gehörschutzes nehmen Sie Geräusche gegebenenfalls nicht mehr deutlich wahr. Achten Sie deshalb aufmerksam auf optische Reize.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schlagen Sie es nicht gegen Hindernisse und benutzen Sie das Produkt nie als Hebel.
- Bei spürbaren Veränderungen im Verhalten des Produktes schalten Sie es sofort aus und suchen Sie nach der Ursache.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür vorgesehene Produkt.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG! LEBENSGEFAHR!

- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie die von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.
- Halten Sie das Produkt von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Produkt erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie durch eine (über den Elektrofachhandel erhältliche) Leitung ersetzt werden.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Anschlussleitung ausschließlich von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Die Anschlussleitung kann nicht getauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden.
- Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur die für das Produkt vorgesehenen Akkus.
- Halten Sie lose Akkus fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und festes Schuhwerk, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Produktes den Finger am Schalter haben oder das Produkt eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Produkt einschalten. Ein Werkzeug, das sich in einem beweglichen Teil des Produktes befindet, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Gehen oder laufen Sie nicht während der Verwendung des Produktes.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weiten Ärmel oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich beweglichen Teilen.
- Richten Sie das Produkt nicht auf sich selbst oder andere Personen. Kinder, Tiere und andere Personen müssen einen Sicherheitsabstand von 10 Metern zum Bediener einhalten.
- Setzen Sie sich nicht über die Sicherheitshinweise für dieses Produkt hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Produkt vertraut sind.
- Versuchen Sie nicht, eine Blockierung zu lösen, bevor Sie das Produkt ausgeschaltet haben.
- Bei Auftreten eines Unfalls oder einer Störung während des Betriebes ist das Produkt sofort auszuschalten. Versorgen Sie Verletzungen sachgemäß oder suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Produkt nicht nachts oder bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Nebel, Regen, Schnee, Eis oder Wind und insbesondere nicht bei Blitzrisiko.
- Halten Sie das Produkt während des Betriebs immer gut fest.

- Berühren Sie keine beweglichen Teile.
- Belasten Sie das Produkt während der Arbeit nicht so stark, dass es zum Stillstand kommt.
- Betreiben Sie das Produkt nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Achten Sie an Hängen immer auf Ihren festen Stand.
- Rennen Sie nie mit dem Produkt.
- Halten Sie alle Kühllufteinlässe frei von Verunreinigungen.
- Blasen Sie niemals Fremdkörper in die Richtung umstehender Personen.



Warnung! Explosionsgefahr!

- Arbeiten Sie mit dem Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

Sicherheitshinweise für Akkus

Bei Nichteinhaltung besteht Explosions-, Brand- und Verletzungsgefahr!

- Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Akkus gestatten.
- Die Akkus mit der richtigen Polarität (+/-) einsetzen.
- Akkus nicht kurzschließen.
- Akkus nicht überentladen.
- Gebrauchte und neue Akkus oder Akkus unterschiedlicher Typen und Marken nicht mischen.
- Verbrauchte Akkus unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.
- Akkus nicht erwärmen.
- Nicht direkt an Akkus schweißen oder löten.
- Akkus nicht auseinandernehmen.
- Akkus nicht ins Feuer werfen.
- Ein Lithium-Akku mit beschädigtem Gehäuse sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Akkus nicht verkapseln und/oder verändern.
- Unbenutzte Akkus in der Originalverpackung aufbewahren und von Metallgegenständen fernhalten.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Akkus aus dem Gerät entnehmen.
- Stets die richtige Akkugröße und -typen wählen.
- Alle Akkus eines Satzes gleichzeitig wechseln.
- Akkukontakte und auch die Kontakte im Gerät vor dem Einlegen der Akkus reinigen.
- Gesammelte Akkus in einer sauberen und trockenen Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, die nicht sehr warm wird.
- Gesammelte Akkus in einer gut belüfteten Umgebung lagern.
- Gesammelte Akkus nicht mit anderen Materialien durcheinanderbringen.
- Akkuanschlüsse schützen.

WICHTIG! Hinweise zum Ladegerät und Ladevorgang

- a) Beachten Sie die angegebenen Daten auf dem Typenschild des Ladegeräts. Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung an.
- b) Schützen Sie das Ladegerät und die Leitung vor Beschädigung und scharfen Kanten. Beschädigte Kabel sind unverzüglich durch einen Elektrofachmann auszutauschen.
- c) Ladegerät, Akkus und Akkugerät vor Kindern schützen.
- d) Keine beschädigten Ladegeräte verwenden.
- e) Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nicht zum Laden von anderen Akkugeräten.
- f) Bei starker Beanspruchung erwärmt sich der Akku. Lassen Sie den Akku vor Beginn des Ladevorgangs auf Raumtemperatur abkühlen.
- g) Akkus nicht überladen! Beachten Sie die maximalen Ladezeiten. Diese Ladezeiten gelten nur für entladene Akkus. Mehrfaches Einstecken eines geladenen oder teilgeladenen Akkus führt zum Überladen und zur Zellschädigung. Akku nicht mehrere Tage im Ladegerät stecken lassen.
- h) Benutzen und Laden Sie nie Akkus, von denen Sie vermuten, dass die letzte Aufladung des Akkus länger als 12 Monate zurück liegt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Akku bereits gefährlich geschädigt ist (Tiefenentladung).
- i) Laden bei einer Temperatur von unter 10° C führt zur chemischen Schädigung der Zelle und kann zu Brand führen.
- j) Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich der Akku während des Ladens erwärmt hat, da die Akkuzellen gefährlich geschädigt sein könnten.
- k) Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich der Akku während des Ladens aufgewölbt oder verformt hat, oder andere ungewöhnliche Symptome zeigten (Ausgasen, Zischen, Knacken, ...).
- l) Entladen Sie den Akku nicht vollständig (empfohlene Entladung max. 80%). Vollentladung führt zur vorzeitigen Alterung der Akkuzellen.
- m) Akku niemals unbeaufsichtigt laden!

Restrisiken

Wichtiger Hinweis:

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen, die durch Sicherheitsmechanismen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Elektrowerkzeuge müssen daher immer mit Vorsicht betrieben werden.


Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:




Teil	Beschreibung	Menge
1	Laubbläser	1
2	Blasrohr, abnehmbare Endverlängerung	1
3	Blasrohr, abnehmbare mittlere Verlängerung	1
4	Akku	1
5	Ladegerät	1

Montage



1. Bevor Sie das Blasrohr am Laubbläser anbringen oder abnehmen, schalten Sie den Motor des Produkts aus und entnehmen Sie ggf. den Akku falls dieser vorhanden ist.
2. Stecken Sie die mittlere Verlängerung auf den Anschluss des Laubbläfers, bis sie einrastet. Stecken Sie nun ebenso die Endverlängerung auf.



3. Um das Blasrohr zu lösen, drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie das Rohr aus dem Gehäuse.
4. Um die Endverlängerung von der mittleren Verlängerung zu entfernen, heben Sie den Verriegelungsknopf leicht an und ziehen Sie die Rohrteile auseinander.

Inbetriebnahme



Produkt einschalten:

1. Halten Sie den Laubbläser sicher und fest in der Hand und schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorne.
2. Wählen Sie zwischen Gebläsestufe I und II.

Produkt ausschalten:

1. Schalten Sie den Laubbläser aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter zurück in die Position "OFF" (AUS) schieben.

Bedienung:

1. Richten Sie den Luftstrahl vor sich aus und gehen Sie langsam vorwärts.
2. Lassen Sie das Rohr von einer Seite zur anderen schwingen, wobei sich die Öffnung 5-10 cm über dem Boden befinden sollte.
3. Das Produkt kann auch zur Reinigung von Ecken, Zäunen, Mauern, Holzflächen oder unter Autos verwendet werden.
4. Achten Sie darauf, wie Sie den Luftstrahl ausrichten, da er schweres Material bewegen und Verletzungen oder Schäden verursachen könnte. Vermeiden Sie Zusammenstöße mit harten Gegenständen, die Ihr Produkt beschädigen könnte.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf "O" (OFF/AUS) steht, der Akku vom Produkt getrennt ist und alle rotierenden Teile stillstehen, bevor Sie reinigen, Inspektionen durchführen oder sich von einem Ort zum anderen bewegen.
6. Schalten Sie das Produkt nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen oder in der Nähe von entflammaren oder explosiven Stoffen wie Flüssigkeiten, Gasen und Pulvern ein.

Wartungs- und Reinigungshinweise **VORSICHT! STROMSCHLAGEFAHR!**

- Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie den Akku.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem weichen, feuchten Tuch und bei Bedarf mit einer milden Seifenlösung.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt von innen niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie auch keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
- Lassen Sie das Produkt nach jeder Reinigung vollständig trocknen.
- Führen Sie die Reinigung nach jeder Benutzung durch.

Ladezustand des Akkus prüfen

Wenn der Akku während des Ladens aufgrund von Verwendung oder hoher Sonneneinstrahlung warm wird, kann der Ladeprozess unterbrochen werden. Lassen Sie in diesem Fall den Akku abkühlen, bevor Sie ihn weiter verwenden. Wenn die Anzeige in 0,2-Sekunden-Intervallen schnell flackert, überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Akkuschacht des Ladegeräts befinden, und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Akkus vor. Lassen Sie den Akku normalisieren und versuchen Sie es erneut.

Schutzfunktionen des Akkupacks

Überladungsschutz:

Diese Funktion stellt sicher, dass der Akku niemals überladen werden kann. Wenn der Akku seine volle Ladekapazität erreicht hat, schaltet sich das Ladegerät automatisch ab, um die internen Komponenten vor Schäden zu schützen.

Entladungsschutz:

Diese Funktion verhindert, dass sich der Akku über die empfohlene niedrigste Sicherheitsspannung hinaus entlädt.

Überhitzungsschutz:

Der Akku enthält einen wärmeempfindlichen Sensor (Kaltleiter), der den Akku abschaltet, wenn das Produkt überlastet ist oder über einen längeren Zeitraum verwendet wird und deswegen überhitzt. Je nach Umgebungstemperatur kann eine Abkühlzeit von bis zu 30 Minuten erforderlich sein.

Stromschutz:

Sollte der Akku überlastet werden und die maximale Stromaufnahme überschritten werden, schaltet sich der Akku zum Schutz der internen Komponenten ab. Der Akku nimmt seinen Betrieb wieder auf, sobald die übermäßige Stromaufnahme auf ein normales, sicheres Niveau zurückgegangen ist.

Kurzschlusschutz:

Sollte der Akku einen Kurzschluss erleiden, wird durch den Kurzschlusschutz der Betrieb des Akkus sofort gestoppt.



Aufladen des Akkus

- Vermeiden Sie das Aufladen bei hohen Temperaturen.
- Lassen Sie einen erwärmten Akku vor dem Laden abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs 30°C nicht überschreitet und 5°C nicht unterschreitet.
- Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang den Zustand des Ladegeräts und des Akkus. Wenn es Anzeichen einer Beschädigung gibt, beginnen Sie nicht mit dem Laden, sondern lassen Sie sich beraten.

Der Akku wird ungeladen geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch geladen werden. Zum Laden des Akkupacks (7) muss dieser zunächst aus dem Produkt entnommen werden.

So entnehmen Sie den Akku:

- Drücken Sie die Entriegelungstaste (7.1) und schieben Sie den Akku vorsichtig heraus.
- Schließen Sie das Ladegerät (8) an eine geeignete Steckdose (220-240 V) an.
- Sobald die rote LED (8.1) aufleuchtet bedeutet dies, dass das Ladegerät Strom hat.
- Schieben Sie den Akku bis zum Anschlag auf das Ladegerät.
- Nach einigen Sekunden blinkt die rote LED (8.1), um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat, und leuchtet dann durchgehend rot.
- Während der Akku geladen wird, blinkt die grüne LED (8.2), (die rote LED blinkt nicht mehr, sondern bleibt konstant rot).
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört die grüne LED auf zu blinken und leuchtet konstant grün. Die rote LED erlischt.



Ladezustand des Akkus überprüfen

Um den verbleibenden Ladestand des Akkus anzuzeigen, drücken Sie die Taste zur Anzeige des Ladezustands (7.2).

Ladezustandsanzeige	Verbleibende Ladungsmenge
	0 – 10%
	10 – 25%
	25 – 50%
	50 – 75%
	75 – 100%



Instandhaltung

Reinigen und Warten Sie das Produkt regelmäßig. Vermeiden Sie bei der Aufbewahrung Feuchtigkeit, da dies zu Rost führen kann. Wenn das Produkt nicht vor Staub und Schmutz geschützt wird, können die Bauteile verstopfen und die Leistung beeinträchtigen. Eine regelmäßige Inspektion und Reinigung verringert die Notwendigkeit von Wartungsarbeiten und hält ihr Produkt in gutem Betriebszustand.

Aufbewahrung

Bei längerer Nichtbenutzung sollte der Akku entnommen werden. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es empfiehlt sich, das Produkt in der Originalverpackung aufzubewahren und mit einem Tuch abzudecken, um es gegen Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Technische Daten

Modellnummer	PLYL-17
Artikelnummer	301250
Nennausgangsspannung	18 VDC
Luftgeschwindigkeit	110 - 210 km/h
Bemessungsdrehzahl	1.3000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1,27 kg
Schutzart	IP20
Akku (in Lieferumfang enthalten)	
Modellnummer	PLBP-018A
Typ	Li-ion
Nennspannung	20 V
Leistung	2,0 Ah
Ladegerät (in Lieferumfang enthalten)	
Modellnummer	PLCP-001A
Eingangsspannung	220-240 V~, 50/60 Hz, 70 W
Ausgangsspannung	18 V
Ausgangstrom	2,4 A
Schutzklasse	II
Ladedauer	ca. 60 Minuten
Gesamtgewicht mit Akkus	2,6 kg

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Geräuschemission

Gemessen gemäß 2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG



WARNUNG!

Gesundheitsgefahr!

Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB(A) überschreiten, in diesem Fall sind Schutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich (geeigneten Gehörschutz tragen). Das Arbeiten ohne Gehörschutz oder Schutzkleidung kann zu Gesundheitsschäden führen.

Tragen Sie bei der Arbeit einen Gehörschutz und angemessene Schutzkleidung.

Schalldruckpegel - L _{pA}	75,5 dB(A)
Schallleistungspegel - L _{wA}	88,26 dB(A)
Unsicherheit - K	3 dB

Bei nicht angemessener Anwendung kann das Produkt vibrationsbedingte Erkrankungen verursachen.



ACHTUNG!

Je nach Art der Anwendung bzw. der Benutzungsbedingungen, müssen zum Schutz des Anwenders folgende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

- Versuchen Sie Vibrationen so gut wie möglich zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur einwandfreies Zubehör.
- Verwenden Sie vibrationsgedämpfte Handschuhe, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Pflegen und warten Sie das Gerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung.
- Vermeiden Sie es, das Gerät bei einer Temperatur von unter 4 °C zu verwenden.
- Planen Sie Ihre Arbeitsschritte so, dass Sie stark vibrierende Werkzeuge nicht über mehrere Tage hinweg benutzen müssen.

Schwingungswerte

Vibration - a _h	1,596 m/s ²
Unsicherheit – K	1,5 m/s ²

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren (2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG) gemessen worden und können zum Vergleich eines Produktes mit einem anderen verwendet werden. Sie können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.



WARNUNG!

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Produktes von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Produkt verwendet wird.

Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Produkt abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen und Geräusche so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von einem Gehörschutz beim Gebrauch des Produktes, die Begrenzung der Arbeitszeit und der Einsatz von Zubehör in gutem Zustand.

Hinweise zum Umweltschutz



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Produkt verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!
Verwenden Sie, wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium
Hg = Quecksilber
Pb = Blei

Entfernen des Akkus

Vor dem Entfernen des Akkus muss das Produkt ausgeschaltet und der Akku vollständig entladen sein.



ACHTUNG! Das Entfernen des Akkus darf nur durch sachkundige Personen erfolgen.


1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (7.1).
2. Nun können Sie den Akku entnehmen und Produkt und Akku getrennt voneinander gemäß der unter dem Kapitel „Entsorgung“ aufgeführten Entsorgungshinweise entsorgen.



ACHTUNG! Auch wenn der Akku vollständig entladen ist, ist noch eine Restkapazität im Akku enthalten und kann im Falle eines Kurzschlusses austreten.



ACHTUNG! Verwenden Sie zum Trennen der Anschlusskabel keinen Lötkolben. Die Hitze, die dieser erzeugt, kann zu einer Explosion des Akkus führen.



Garantiebestimmungen

Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird HELLWEG gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten. Von der Garantie ausgenommen sind Akkus, Batterien und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit HELLWEG prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Kassenbon/Rechnungskopie kann die Garantieleistung abgelehnt werden.

Art.-Nr. 301250

Hergestellt für:
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie

Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter www.hellweg.de zur Verfügung.

EU - Konformitätserklärung / **EC Declaration of Conformity (DoC)**

Nr.: / No.: 2023/96457/11814/031-00

Hiermit erklären wir, HELLWEG - Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
We herewith declare:

Dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

Herewith we declare that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed by us, this declaration will lose its validity.

Bezeichnung des Produktes: Product Description:	Akku-Laubbläser-Set 18 V
Artikelnummer: Item number:	PLYL-17
Modell Nr.: Model No.:	301250
Charge: Batch:	2030125000003

Einschlägige EU-Richtlinien / **Applicable EC Directives:**

EMC 2014/30/EU	ROHS 2011/65/EU
MD 2006/42/EC	EU Noise Directive 2000/14/EC

Angewandte harmonisierte Normen / **Applicable Harmonized Standards:**

EN 60745-1:2009+A11	EN IEC 55014-1:2021
EN 15503:2009+A2	EN IEC 55014-2:2021

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / **Signed for and on behalf of the manufacturer by:**
Name & position Ing. Christoph Angerer / Handelsbevollmächtigter
At Linz
on 2023-11-20

Unterschrift / **Signature**

HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz
Austria

